

# Sistema Coassiale **STABILE AL** $\varnothing$ 60/100 in alluminio verniciato bianco

*STABILE AL Coaxial*  $\varnothing$  60/100  
*white painted aluminium*

## Applicazioni

### *Uses*

1. Il sistema scarico fumi **COASSIALE STABILE AL** può essere utilizzato solo per generatori civili funzionanti con combustibili gassosi.
2. La temperatura massima dei gas di combustione non deve superare i 200°C con picchi massimi ammessi di 250°C .

## Istruzioni d'installazione

### *Installation instructions*

1. I componenti del sistema scarico fumi **COASSIALE STABILE AL** devono essere installati solo da personale qualificato.
2. Installare secondo le modalità definite dal costruttore del generatore di calore.
3. Prima di effettuare qualunque operazione si raccomanda di togliere l'alimentazione elettrica dall'apparecchio (fare riferimento al manuale dell'apparecchio stesso).
4. Assemblare gli elementi accertandosi che la guarnizione (premontata sul pezzo) rimanga nella propria sede e che non venga danneggiata durante l'assemblaggio stesso. Se necessario, lubrificare la guarnizione con lo speciale scivolante siliconico (cod. AC SCISP) per facilitare l'innesto dei vari componenti. Al fine di evitare il deterioramento delle guarnizioni, non utilizzare lubrificanti destinati ad altri impieghi (olio motore, olio per circuiti idraulici, olio vegetale o animale).
5. Applicare un supporto murale ogni 1.8 m. Se ne consiglia comunque uno ad ogni elemento rettilineo.
6. In caso di installazione del sistema scarico fumi **COASSIALE STABILE AL** vicino a superfici infiammabili rispettare la distanza minima data dalla designazione.
7. Terminata l'installazione del sistema, eseguire il test di tenuta e l'analisi di combustione.
8. Qualora l'installazione comportasse modifiche strutturali dei componenti, decadrà la garanzia e la responsabilità della STABILE S.p.A.
9. Prima dell'installazione, consultare sempre il libretto d'uso e manutenzione a corredo.

## Manutenzione

### *Maintenance*

1. Per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche e prestazionali del prodotto, si consiglia di controllare e/o pulire il sistema scarico fumi **COASSIALE STABILE AL** in base alle leggi e/o normative vigenti.
2. Escludendo diverse disposizioni legislative, si consiglia di controllare/pulire il sistema scarico fumi **COASSIALE STABILE AL** almeno una volta all'anno.
3. La pulizia del sistema scarico fumi **COASSIALE STABILE AL** dovrà essere eseguita con attrezzature adeguate nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
4. Per la pulizia delle pareti interne del sistema scarico fumi **COASSIALE STABILE AL**, si dovrà utilizzare una spugna, un panno o una spazzola di plastica morbida. Non utilizzare spazzole, spugne o panni abrasivi. Non utilizzare solventi aggressivi o acidi.
5. Ai fini di mantenere un elevato standard di sicurezza, ogni qual volta gli elementi del sistema scarico fumi **COASSIALE STABILE AL** vengono disassemblati, sostituire le guarnizioni in silicone con ricambi originali della STABILE S.p.A. ed eseguire il test di tenuta.
6. Verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto smaltimento dei prodotti della combustione e che sia strutturalmente sicuro, come previsto dal DPR 412.

**Le operazioni di Controllo e/o Manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato ed autorizzato.**

**In caso si utilizzino guarnizioni di altri produttori, STABILE S.p.A. non garantisce le prestazioni del prodotto e non si assume alcuna responsabilità riguardo ai danni che ciò potrebbe causare.**